

4. 運 転

4-1 準 備

- ①電源スイッチは始め必ずOFFにして下さい。
- ②裏面パネルの端子台へ電源入力、ヒータ出力、センサ入力、警報リレー出力の各端子をそれぞれ接続して下さい。


4-2 開 始

- ①スーパーエアヒータへエアーを供給して下さい。
- ②電源スイッチをONにしてください。
- ③以下の手順に従ってコントロール部の操作を行って下さい。
(設定の変更がない場合は2回目以降の運転時にこの操作は必要ありません。)

SP値の設定 主設定(SP)値を設定します

操作手順

- ① **電源投入**
コントロールパネルの電源スイッチをONします。
- ②モード表示灯が左から順番に点灯します。
(点灯後消灯します。)
- ③<,V,>キーで数値(温度)を設定します。
変更(設定)中の第2表示部の桁がフラッシングします。
約2秒後にフラッシングが終了し確定されます。
- ④第1表示部にPV値、第2表示部にSP値が表示されます。



4-3 終 了

- ①電源スイッチをOFFにして下さい。
- ②OFFにした状態で5分程経過した後にエアー供給を停止して下さい。

5. アラームコード

本器は異常発生時に上段表示部にアラームコードを表示します。

アラームコード	異常名称	原因	処 置
AL01	PV入力異常(注)	センサ断線、誤配線、レンジコードの誤設定	配線の確認、レンジコードの再設定
AL02	PV入力異常(注)	センサ断線、誤配線、レンジコードの誤設定	配線の確認、レンジコードの再設定
AL03	CJ異常	端子温度補償部故障(熱電対)	本体交換
	PV入力異常(注)	センサ断線、誤配線(測温抵抗体)	配線の確認
AL70	A/D変換異常	A/D変換部故障	本体交換
AL97	パラメータ異常	データ確定中に電源OFF、ノイズなどでデータ破壊発生	データの再設定
AL98	調整データ異常	ノイズなどでデータ破壊発生	本体交換

AL97 以外のアラームコード発生時は、操作量(制御出力量)は、0%(OFF)となります。また、操作量以外の計器動作は継続します。

AL97 が発生しても、すべての計器動作は継続します。

(注) ●熱電対の入力断線時表示/動作


異常状況	指示値	アラームコード
センサ断線	アップスケール	AL01

6. 使用場所について

次のような場所での使用はさけてください。

- (1)周囲温度が **35℃** 以上、又は **-10℃** 以下の場所。
- (2)周囲温度変化の大きい場所。
- (3)極端に湿度の高い場所 (85%RH以上)。
- (4)振動・衝撃の激しいところや、塵埃・水しぶきがかかる場所。

※使用に際しては取扱説明書をよく読み、感電等に充分注意して作業を行って下さい。

 インフリッジ工業株式会社

〒223-0052 横浜市港北区綱島東5-9-7
Phone (045) 544-7531
Fax (045) 544-8310
<http://www.inflidge.co.jp/>